名称	单位	定值范围	备注																			
设备参数				常规保护					自动重合闸					就地馈线自动化				自动解列				
CT额定一次值	A			控制字					控制字					分段/联络模式	/	1/0	1:分段,0:联络	电压越限解列投入	/	1/0	1:投入,0:退出
CT额定二次值	A			过流I段投入	/	2/1/0	2:跳闸,1:告警,0:退出		一次重合闸投入	/	1/0	1:投入,0:退出		控制字				电压滑差闭锁功能	/	1/0	1:投入,0:退出
零序CT额定一次值	A			过流II段投入	/	2/1/0	2:跳闸,1:告警,0:退出		二次重合闸投入	/	1/0	1:投入,0:退出		电源侧得电延时合闸	/	1/0	1:投入,0:退出	频率越限解列投入	/	1/0	1:投入,0:退出
零序CT额定二次值	A			过流III段投入	/	2/1/0	2:跳闸,1:告警,0:退出		重合闸检同期	/	1/0	1:投入,0:退出		负荷侧得电延时合闸	/	1/0	1:投入,0:退出	频率滑差闭锁功能	/	1/0	1:投入,0:退出
电源侧PT额定一次值	V			过流I段投方向	/	1/0	1:投入,0:退出		重合闸检无压	/	1/0	1:投入,0:退出		A侧失压延时合闸	/	1/0	1:投入,0:退出	定值			
电源侧PT额定二次值	V			过流II段投方向	/	1/0	1:投入,0:退出		大电流闭锁重合投入	/	1/0	1:投入,0:退出		B侧失压延时合闸	/	1/0	1:投入,0:退出	解列充电时间	s	0~60s，步长0.01s	
负荷侧PT额定一次值	V			过流III段投方向	/	1/0	1:投入,0:退出		定值					合到故障分闸	/	1/0	1:投入,0:退出	低电压解列定值	V	0~220V，步长0.01V	
负荷侧PT额定二次值	V			PT断线检测投入	/	1/0	1:投入,0:退出		重合闸开放时间	s	0～900s，步长0.01s			短时失压闭锁分闸	/	1/0	1:投入,0:退出	低电压解列时间	s	0~999s，步长0.01s	
电源侧零序PT额定一次值	V			零序过流I段投入	/	2/1/0	2:跳闸,1:告警,0:退出		重合闸充电时间	s	0～199s，步长0.01s			相间过流告警投入	/	1/0	1:投入,0:退出	电压过低解列定值	V	0~220V，步长0.01V	
电源侧零序PT额定二次值	V			零序过流II段投入	/	2/1/0	2:跳闸,1:告警,0:退出		一次重合闸时间	s	0～199s，步长0.01s			接地告警投入	/	1/0	1:投入,0:退出	电压过低解列时间	s	0~999s，步长0.01s	
负荷侧零序PT额定一次值	V			零序过电压保护	/	2/1/0	2:跳闸,1:告警,0:退出		二次重合闸闭锁时间	s	0～99s，步长0.01s			合到零压保护	/	2/1/0	2:跳闸,1:告警,0:退出	高电压解列定值	V	0~380V，步长0.01V	
负荷侧零序PT额定二次值	V			后加速保护投入	/	1/0	1:投入,0:退出		二次重合闸时间	s	0～199s，步长0.01s			非遮断电流保护	/	1/0	1:投入,0:退出	高电压解列时间	s	0~999s，步长0.01s	
				过流保护启动重合闸	/	1/0	1:启动,0:不启动		大电流闭锁重合定值	A	0～20In，步长0.01A			PT断线告警	/	1/0	1:投入,0:退出	电压过高解列定值	V	0~380V，步长0.01V	
				零序过流保护启动重合闸	/	1/0	1:启动,0:不启动							多次失压分闸闭锁	/	1/0	1:投入,0:退出	电压过高解列时间	s	0~999s，步长0.01s	
				涌流闭锁投入	/	1/0	1:投入,0:退出							涌流闭锁投入	/	1/0	1:投入,0:退出	电压滑差定值	V/s	0~500，步长0.01	
功能软压板				整定值					小电流接地					硬件残压模块投入	/	1/0	1:投入,0:退出	低频解列定值	Hz	45～50Hz，步长0.01Hz	
常规保护投入	/	1/0	1:投入,0:退出	过流I段定值	A	0～20In，步长0.01A			控制字					定值				低频解列时间	s	0~999s，步长0.01s	
自动重合闸投入	/	1/0	1:投入,0:退出	过流I段时间	s	0～99s，步长0.01s			小电流接地保护	/	2/1/0	2:跳闸,1:告警,0:退出		有压定值	V	0~220V，步长0.01V		频率过低解列定值	Hz	45～50Hz，步长0.01Hz	
就地馈线自动化投入	/	1/0	1:投入,0:退出	过流II段定值	A	0～20In，步长0.01A			小电流接地保护启动重合闸	/	1/0	1:启动,0:不启动		无压定值	V	0~220V，步长0.01V		频率过低解列时间	s	0~999s，步长0.01s	
智能分布式投入	/	1/0	1:投入,0:退出	过流II段时间	s	0～99s，步长0.01s			小电流接地保护后加速	/	1/0	1:投入,0:退出		得电合闸延时（X时限）	s	0～99s，步长0.01s		高频解列定值	Hz	50～55Hz，步长0.01Hz	
同期合闸投入	/	1/0	1:投入,0:退出	过流III段定值	A	0～20In，步长0.01A			定值					故障检测时限（Y时限）	s	0～99s，步长0.01s		高频解列时间	s	0~999s，步长0.01s	
自动解列投入	/	1/0	1:投入,0:退出	过流III段时间	s	0～99s，步长0.01s			小电流接地故障时间	s	0～99s，步长0.01s			失压合闸延时（XL时限）	s	0～300s，步长0.01s		频率过高解列定值	Hz	50～55Hz，步长0.01Hz	
小电流接地保护投入	/	1/0	1:投入,0:退出	零序过流I段定值	A	0～10In，步长0.01A			后加速开放时间	s	0～900s，步长0.01s			失电分闸延时（Z时限）	s	0～99s，步长0.01s		频率过高解列时间	s	0~999s，步长0.01s	
线路断线告警投入	/	1/0	1:投入,0:退出	零序过流I段时间	s	0～99s，步长0.01s			线路断线告警					闭锁分闸复归时间	s	0～99s，步长0.01s		频率滑差定值	Hz/s	0.5~20，步长0.01	
不停电传动投入	/	1/0	1:投入,0:退出	零序过流II段定值	A	0～10In，步长0.01A			定值					相间故障电流I段定值	A	0～20In，步长0.01A		智能分布式			
运行软压板				零序过流II段时间	s	0～99s，步长0.01s			线路断线告警确认时间	s	0～99s，步长0.01s			相间故障电流I段时间	s	0～99s，步长0.01s		控制字			
自动化功能总投退软压板	/	1/0	1:投入,0:退出	零序过电压保护定值	V	0～660V，步长0.01V			传动开关					相间故障电流II段定值	A	0～20In，步长0.01A		分布式FA方式	/	2/1/0	2:遮动,1:馈动,0:退出
自动化功能总出口软压板	/	1/0	1:投入,0:退出	零序过电压保护时间	s	0～99s，步长0.01s								相间故障电流II段时间	s	0～99s，步长0.01s		联络自投投入	/	1/0	1:投入,0:退出
重合闸软压板	/	1/0	1:投入,0:退出	加速段保护开放时间	s	0～600s，步长0.01s			延时合闸时间	S		0～99s，步长0.01s		接地故障电流定值	A	0～20In，步长0.01A		过载闭锁自投投入	/	1/0	1:投入,0:退出
选程远维投入	/	1/0	1:投入,0:退出	后加速过流保护定值	A	0～10In，步长0.01A			结束传动时间	S		0～99s，步长0.01s		接地故障时间定值	s	0～99s，步长0.01s		首开关失压保护投入	/	1/0	1:投入,0:退出
各功能模块定值				后加速过流保护时间	s	0～99s，步长0.01s								复合电压低电压定值	V	0～100V，步长0.01V		智能分布式启动重合闸	/	1/0	1:启动,0:不启动
定值区号	/	1~4		后加速零序电流保护定值	A	0～20In，步长0.01A			同期合闸					复合电压负序电压定值	V	0～100V，步长0.01V		定值			
				后加速零序电流保护时间	s	0～99s，步长0.01s			定值					相间过流告警电流定值	A	0～20In，步长0.01A		有压定值	V	0--330V,步长0.01V	
				二次谐波闭锁系数	/	0.1～0.35，步长0.01			同期允许电压差	V	0~220V，步长0.01V			相间过流告警时间定值	s	0～99s，步长0.01s		无压定值	V	0--330V,步长0.01V	
									同期允许相角差	°	0°～30°，步长0.01°			接地告警电流定值	A	0～20In，步长0.01A		无流定值	A	0--20In,步长0.01A	
									同期允许频率差	Hz	0Hz～5Hz，步长0.01Hz			接地告警时间定值	s	0～99s，步长0.01s		分布式FA过流定值	A	0--20In,步长0.01A	